

307426 – LogiLink MR0006

Mode d'emploi en Français



Ne jetez pas l'appareil dans la poubelle avec les déchets ménagers. A la fin de sa vie, mais il part dans un point de collecte agréé pour le recyclage. En faisant cela, vous contribuez à préserver l'environnement.

1.0 Instructions de sécurité

Toujours poser le périphérique sur une surface plane et stable. En cas de chute, le périphérique peut-être endommagé.

Ne pas laisser le périphérique au soleil ou proche d'une source de chaleur (radiateur,...) cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie du produit.

Ne pas exposer le périphérique à la pluie, à l'eau ou à de fort taux d'humidité.

Ne placez pas le périphérique dans une salle de bain ou une cuisine proche d'une source d'humidité, évitez le contact direct avec de l'eau.

N'essayez pas d'ouvrir le périphérique.

Avant la première utilisation de ce produit, faites une sauvegarde de vos données. Nous ne pouvons être tenu responsable pour toutes pertes de données, à moins que vous puissiez prouver une mauvaise intention ou une grave négligence.

En tous les cas, la responsabilité en cas de perte de données est limitée à l'effort qui est nécessaire pour restaurer des copies de sauvegarde existantes

Félicitations pour votre achat !

Merci de lire attentivement les instructions de sécurité du périphérique et du mode d'emploi avant la première mise en service.

2.0 Introduction

2.1 Spécifications

Compatible avec la norme SATA I / II

La conception du panneau avant élégant avec une excellente ventilation

Ajuster à 3,5 pouces lecteur de disquette baie standard de PC Case

2 baies pour disques durs 2,5 "SATA I / II

Aucun pilote ni logiciel

Outil gratuit installation sur disque dur

Interface: Prise en charge SATA (3.0Gb / s)

Pour tous les disque dur 2.5 "SATA

Supporte hot swap

Poids: 282.5g

Dimensions: 134 (L) x 102 (W) x 24 (H) mm

Température de fonctionnement: 0 ~ 55 ° C

2.2 Contenu de l'emballage

1 x SATA Mobile Rack HDD

2 x SATA Câbles

2 x SATA Câbles d'alimentation

4 x Vis


1 x Manuel de l'utilisateur

2.3 Clé de commutation



Appuyez sur les deux touches de gauche à droite pour éjecter les panneaux.

2.4 Face avant




1. touche de commutation

2. Panneau avant HDD

3. Indicateur LED HDD


2.5 Le panneau arrière




1. Connecteur d'alimentation SATA (15P)
2. Connecteur de données SATA (7P)
3. Port d'accès aux LED (4P)

3.0 Installer Mobile Rack


1. Retirez le couvercle de la fente d'un vide baie 3,5 "disquette.



2. Insérez délicatement le MR0006 dans la baie et poussez-le vers l'intérieur jusqu'à ce que le trou de la vis du MR0006 est aligné avec le trou de la baie.



3. Sécurise le MR0006 est emballé avec des vis, utiliser 2 vis de chaque côté pour tenir solidement le dispositif




3.1 Branchez le câble rack mobile

1. Insérez le conn.in 15P SATA sur le disque dur - conn 15P de ROM.

Branchez le connecteur 4P de grande puissance pour prise d'alimentation 4P du PC, et le small4P LED connecteur du câble dans le port conduit 4P à l'arrière de MR0006.


2. Insérez une extrémité du câble SATA 7P pour HDO-ROM, une autre fin (7P) soit à la carte mère ou la carte RAID SATA.




1. Assurez-vous de connecter le fil LED 4P, ou l'indicateur LED ne sera pas éclairé.
2. Avant de brancher le 7 + câble de brevet 15P SATA avec le PC ou avec MR0006, vérifiez qu'il y ait aucun objet sur ou à côté des bornes qui peuvent affecter l'assemblage mécanique ou devenir une source possible d'un court-circuit électrique.

3.2 Install HDD dur en rack mobile

1. Tirez sur les deux touches de HDD ROM doucement de gauche à droite pour éjecter le panneau.



2. Mettez le disque dur 2.5 "dans le MR0006 et fermer le panneau avant



1. Après l'insertion de disque dur et la fermeture de la porte d'entrée, poussez délicatement le bac jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Une force excessive peut endommager les pièces mécaniques.
2. Si le disque dur est inséré en arrière dans le bac, obligeant l'appareil peut endommager le MR0006.

3.3 éjecter un disque dur dur du rack mobile



1. Appuyez sur les deux boutons de MR0006 doucement pour éjecter le panneau.
2. Ouvrez le panneau avant de sortir le disque dur 2,5 ", et fermer le panneau supérieur fermement.



1. Disque dur est un dispositif précis et exacts, doivent s'occuper spécialement. S'il vous plaît lire le manuel du disque dur de précaution.
2. Ne pas éjecter le disque pendant qu'il est occupé.
3. S'il vous plaît tenir le disque dur par le bord, ne pas toucher le circuit imprimé sur elle



La marque CE confirme que ce produit répond aux exigences principales de la directive 2004/108/CE du le Parlement européen et le Conseil de L'Europe concernant les télécommunications et bornes concernant la sécurité et la santé des utilisateurs et de la conformité de l'interférence électromagnétique. Le CE a été démontrée. Ces déclarations sont déposées par le fabricant.